

# TimeTimer MOD

## *Brukerveiledning*

### Stille inn tiden

Drei urskiven mot klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



### Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer MOD er det en av/på knapp, som du setter til høytaller ikonet om du vil ha lyd.



### Bytte skall

For å sette på et skall presser du din TimeTimer MOD forsiktig inn i skallet. Du hører et lite klikk når skallet er på plass.

For å løsne skallet, løfter du forsiktig i kanten foran og presser lett på baksiden av TimeTimer MOD, slik at du presser den ut av skallet. Skall finnes i tre farger utover det sorte. (Sort medfølger, de andre fargene er tilbehør)



## Bytte batteri

TimeTimer MOD benytter ett AA-batteri. Om den røde skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden med en liten Philips stjerneskrutrekker. Sett inn et nytt AA-Batteri med den negative enden først inn. Sett så på lokket og skru forsiktig inn skruen igjen.



## Miljøinformasjon

Om du skal kaste den TimeTimer MOD, så lever den der du kan avlevere elektronikk.

Batteriet kan du levere til gjenvinning, der du pleier å avlevere batterier. Du kan se på [batteriretur.no](http://batteriretur.no), hvor du kan avlevere brukte batterier.

## Whiteboard/Brett (Tilbehør - Medfølger ikke)

### Sett inn TimeTimer Mod

Skyv forsiktig inn TimeTimer Mod fra forsiden.

For å ta klokka ut, press forsiktig på klokka fra baksiden.



## Skrive på Brettet

Når du skriver på brettet er det viktig at du benytter en tusj som er laget for whiteboard, slik at du kan fjerne det du skriver.

## Feste symboler på brettet

Du kan f.eks. benytte Velcro for å feste ord fra Barns Første ord eller bildekort du selv har laget for å enkelt kunne skifte symbolene.



## Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.