

TimeTimer Plus - 5 minutter

Brukerveiledning

Stille inn tiden

Drei urskiven mot klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer Plus kan du regulere nivået på lydsignalet. Om du setter den på laveste nivå vil du ikke høre lyd når nedtellingen er ferdig.



Bytte batteri

TimeTimer Plus benytter ett AA-batteri. Om den skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden med en liten Philips stjerneskrutrekker. Sett inn et nytt AA-Batteri med den negative enden først inn. Sett så på lokket og skru forsiktig inn skruen igjen.



Miljøinformasjon

Om du skal kaste den TimeTimer Plus, så lever den der du kan avlevere elektronikk.

Batteriet kan du levere til gjenvinning, der du pleier å avlevere batterier. Du kan se på batteriretur.no, hvor du kan avlevere brukte batterier.

Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.