

TimeTimer MOD

Brukerveiledning

Stille inn tiden

Drei urskiven mot klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer MOD er det en av/på knapp, som du setter til høytaller ikonet om du vil ha lyd.



Bytte skall

For å sette på et skall presser du din TimeTimer MOD forsiktig inn i skallet. Du hører et lite klikk når skallet er på plass.

For å løsne skallet, løfter du forsiktig i kanten foran og presser lett på baksiden av TimeTimer MOD, slik at du presser den ut av skallet. Skall finnes i tre farger utover det sorte. (Sort medfølger, de andre fargene er tilbehør)



Bytte batteri

TimeTimer MOD benytter ett AA-batteri. Om den røde skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden med en liten Philips stjerneskrutrekker. Sett inn et nytt AA-Batteri med den negative enden først inn. Sett så på lokket og skru forsiktig inn skruen igjen.



Miljøinformasjon

Om du skal kaste den TimeTimer MOD, så lever den der du kan avlevere elektronikk.

Batteriet kan du levere til gjenvinning, der du pleier å avlevere batterier. Du kan se på batteriretur.no, hvor du kan avlevere brukte batterier.

Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.